






Pos.	Part-No.	Description	Information
05	60030-12000	Skarvprofil 145 cm	
06	10010-35000	Skruv M 8 x 30	
07	60010-52300	Mutter M 8	
08a	60010-61700	Fixering	
08b	60010-61600	Fästkonsol	
08c	60030-35300	Skruv kit	
09	60010-60100	U-platta	
10	60030-36100	Kontrollenhet TE	
10a	60030-85900	Huslock	
10b	60030-35200	Flatstiftssäkring 20 Amp	
10c	60030-35100	Säkring 125A	
11	60030-31700	Fjärrkontroll Mover® TE (R) (R4)	utan batterier
11a	60030-34900	Batterilock grå	
11b	00000-00001	Ej beställningsbar	Bärrem
12	40040-19500	Batteri Micro 1,5 V	3 stycken behövs
13	60030-06600	Batterianslutningskabel svart	Kabellängd 1,5 m
14	60030-06500	Batterianslutningskabel röd	Kabellängd 1,5 m
15	60010-54500	Kabelskydd, 2 m	
16	60030-16100	Tillbehörssats el-klämma	
17	60010-05100	Flatstifthylsa 9,5 mm	
20	60030-87500	Kontaktig	med kontakthållare och slangklämma
21	10020-43800	Slangklämma 90-110	
22	39010-61800	Slangklämma 70-90	
23	60030-99900	Kontaktkabel	
30	60030-34800	Hylsnyckel	
31	60010-05000	Batterifrånkopplare	
32	60030-35500	Drivenhet "A"	inkl. motor, kabelgenomföring och skruvar
33	60030-35600	Drivenhet "B"	inkl. motor, kabelgenomföring och skruvar
34a	60030-30400	Borstarsats (2 st.)	
34b	60010-11700	Motorborstar (2 st.)	inkl. lock (2 styck)
35	60010-02800	Motoranslutningskabel svart 6 m	
36	60010-02900	Motoranslutningskabel röd 6 m	
37	60010-05600	Kabelband 468 x 7,6 mm	
38	60030-10900	Kabelgenomföring	
39	60030-12900	Plattkil	
40	60030-34100	Rulle kompl.	inkl. lock och seegersäkring
41	60030-34700	Präglad lock	
42	60030-85600	Seegersäkring	
43a	60030-95900	Styrskru 101 mm	med pos. 7
43b	60030-86300	Bult, 91 mm	med pos. 44, krävs för fästfläns H (Pos. 63 och 64)
44	10020-43400	Montageskruv	kan endast användas tillsammans med bult (Pos. 43b)
45	60030-33300	Täckplatta TE "A"	

46	60030-33400	Täckplatta TE "B"	
47	60030-86900	Expandernit	8 styck
48	60030-34400	Lägesindikator	
49	60030-34200	Fläkthjul	inkl. seegersäkring
50	10020-43000	Seegersäkring	
51	60030-03700	Kabel för spindelenhet "A"	med kabelgenomföring för drivenhet "A"
52	60030-03800	Kabel för spindelenhet "B"	med kabelgenomföring för drivenhet "B"
53	60030-33600	Spindelenhet kpl.	
54	60030-14600	Dämpbricka	
55	10010-11500	Skruv M 4 x 12	
56	10010-91100	Skruv M4 x 25	
57	60030-23400	Bälg	
58	60030-33500	Spindelhus	inkl. pluggar
59	60030-34600	Propp	
60	60030-23500	Skruv	för spindelkapsling
61	60030-86400	Skarvprofil "A"	med pos. 6 samt 7
62	60030-86500	Skarvprofil "B"	med pos. 6 samt 7
63	60030-81300	Fästfläns "A" H TE(R)	inkl. skruvar samt mutter
64	60030-81200	Fästfläns "B" H TE(R)	inkl. skruvar samt mutter
65	60030-34300	Motorkapsling	inkl. 3 skruvar M4 x 12 samt bricka
66	10020-43700	Skruv M4 x 12	
67	70060-10500	Bricka 4,4	