




Pos.	Part-No.	Description	Information
00x	60020-54700	Repair kit, motor connection cable and TIN cable	ej avbildad
01	60020-55800	Drivenhet "A" XT	med motoranslutningskabels 6 m, vid behov beställ även Pos. 00x
01x	60020-03500	Drivenhet "A" XT L	med motoranslutningskabels 4 m, ej avbildad, vid behov beställ även Pos. 00x
02	60020-55900	Drivenhet "B" XT	med motoranslutningskabels 6 m, vid behov beställ även Pos. 00x
02x	60020-03600	Drivenhet "B" XT L	med motoranslutningskabels 4 m, ej avbildad, vid behov beställ även Pos. 00x
03	60020-12700	Skarvprofil	
03x	60020-31000	Skarvprofil XT L	ej avbildad
04	60020-03300	Tillbehörssats	inkl. 13-polig Kontakt
04x	60020-03700	Tillbehörssats XT L	inkl. 13-polig Kontakt
05	60020-50400	Sats	a = M4 x 12, b = A5.3, c = 5 x 25, d = M4 x 16, e = M6 x 16, f = PM3 x 6, k = M6 x 12, m = M6 x 20, n = M3 x 10
06	60020-50000	Kontrollenhet XT	
07	60020-50300	Hus	
08	60020-50500	Huslock	
09	60020-50600	Fjärrkontroll Mover	utan batterier
10	60020-50800	Batterilock	
11	40040-19500	Batteri Micro 1,5 V	3 stycken behövs
12	60030-75000	Batterianslutningskabel svart	16 mm², Kabellängd 1,5 m
13	60030-74900	Batterianslutningskabel röd	16 mm², Kabellängd 1,5 m
14	60030-84700	Säkringshållare	utan Säkring
15	60030-84800	Säkring 150 A	
16	60010-54500	Kabelskydd, 2 m	
17	60030-87500	Kontaktig	med kontakthållare och slangklämma
18	60020-10100	Kontaktkabel	
19	10020-43800	Slangklämma 90-110	
20	39010-61800	Slangklämma 70-90	
21	60030-34800	Hylsnyckel	
22	60020-50900	Täcksram "A"	lock inkl. skruv, 3 clip, lock A inkl. 2 skruvar samt pluggar
23	60020-51000	Täcksram "B"	lock inkl. skruv, 3 clip, lock B inkl. 2 skruvar samt pluggar
24	60020-51100	Drivenhet "A"	inkl. tätning och seegersäkring
25	60020-51200	Drivenhet "B"	inkl. tätning och seegersäkring
26	60020-51400	Täcksram	inkl. skruvar, vid behov beställ även Pos. 00x
27	60020-53100	Rulle kompl.	inkl. lock och seegersäkring och platkill
28	60030-85600	Seegersäkring	

29	60020-51500	Präglat lock	inkl. skruv
30	60020-10700	TIN-Bus Förbindelsekabel	6,1 m; med kabelgenomföring
31	60020-01700	Motoranslutningskabel svart 6 m	10 mm², förmonterad anslutningskontakt
32	60020-01800	Motoranslutningskabel röd 6 m	10 mm², förmonterad anslutningskontakt
33	60020-51800	Kontrollenhet motor	inkl. skruvar och tätning
34	60020-51700	Tätningssats	tätning lock motor och tätning lock motorbrom för en sida
35a	60020-51600	Motor	inkl. lock, 6 skruvar och tätning
35b	60020-54600	Axelkoppling	
36	60020-52000	Motorbrom	inkl. tätning
37	60020-52100	Lock	inkl. skruvar och tätning
38	60020-52200	Motorkapsling "A"	inkl. 3 skruvar och typskylt
39	60020-52300	Motorkapsling "B"	inkl. 3 skruvar och typskylt
40	60020-52400	Spindelenhet kpl.	inkl. 4 skruvar
41	60020-52500	Bälg	inkl. 4 skruvar
42	60020-52600	Fästdon "A"	inkl. skruvar
42x	60020-52700	Fästdon "A" XT L	inkl. Skruvar, ej avbildad
43	60020-52800	Fästdon "B"	inkl. skruvar
43x	60020-52900	Fästdon "B" XT L	inkl. Skruvar, ej avbildad
44	60030-99300	Bygelfot komplett	för en sida
45	60030-91500	Skruv	belagd
46	60020-55100	Repair kit, attachment	för två sidor